

# NEC SV8100 Quickguide

Denne quickguide beskriver kun de mest almindelige funktioner, såsom udgående kald, besvare et kald og omstille et kald internt og eksternt.






## Udgående kald

Løft røret, tast 0 og ønsket telefonnummer.

## Svar et kald

Løft røret, og besvar kaldet, eller tryk  (for hovedsætfunktion) .









## Overfør samtalen (lokalt)

Du ønsker at omstille til en kollega: Tryk , vælg lokalnummer, læg på (før eller efter svar). Hvis vedkommende ikke svarer, kommer kaldet tilbage efter en forhåndsbestemt tid (30 sek.). I stedet for  og lokalnummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap  .  

## Overfør samtalen (eksternt)

Du ønsker at omstille til eksternt part: Tryk , tast 0 + eksternt telefonnummer og læg på (før eller efter svar). Hvis eksternt part ikke svarer, får du tilbagekald efter forhåndsbestemt tid (30 sek.). I stedet for at huske eksternt nummer, kan du trykke forhåndsdefineret funktionsknap  .  

## Displayets ikoner:

Status*)	ikon	Beskrivelse af ikonerne.	Status*)	ikon	Beskrivelse af ikonerne.
Tabte opkald		Displayet viser tabte opkald. Efter at have checket tabte opkald forsvinder ikonet.	Kryptering		Displayet viser når terminaludstyret er krypteret.
VoiceMail		Displayet viser ny melding i VoiceMail. Efter at VoiceMailen er checket forsvinder ikonet.	Sikkerhed		Displayet viser når terminaludstyret er i sikkerhedsmode.
Fravær * Ikke lanceret.		Displayet viser fravær og tilstedeværelse.	Bluetooth * Ikke lanceret.		Displayet viser at Bluetooth (trådløst) udstyr er identificeret.
Baggrundslys		Baggrundslys er altid på.	Cursor		Giver mulighed for navigation i menuerne.